

**PQS ACTIVADOR DE LAVADO 750 G.**  
**PQS ATIVADOR DE LAVAGEM 750 G.**



**ESP**

Eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos y potenciador del color. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina rápidamente las manchas de origen orgánico y los malos olores. Actúa sobre todo tipo de manchas: café, té, chocolate, frutas, tomate, hierba, etc. Reaviva los colores en tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes..

**Modo de Empleo:**

- Lavado a Mano: Añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de Activador de Lavado PQS por cada 4 lts de agua, introducir las prendas y dejar actuar durante 30- 45 minutos.
- Lavado a Máquina: Dosificar el detergente en polvo o líquido en las dosis recomendadas, y añadir sobre el mismo unas 3 cucharadas soperas (60 gr) de Activador de Lavado PQS. Programar el lavado como habitualmente.

**Consejos:** En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

**POR**

Eficaz tira manchas para todo tipo de tecidos e potenciador de cor. Rico em oxigeno ativo, penetra facilmente na roupa e elimina rapidamente as manchas de origem orgânica e maus odores. Atua sobre todo tipo de manchas: café, chá chocolate, frutas, tomate, relva, etc. Reaviva as cores em tecidos com bolor , torna os brancos reluzentes.

**Modo de Aplicação:**

- Lavar á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de Ativador de Lavagem PQS por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 30- 45 minutos.
- Lavagem na Maquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas,juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 gr) de Ativador de Lavagem PQS. Programar a lavagem como habitualmente.

**Conselhos:** Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1173018	PQS ACTIVADOR DE LAVADO BOLSA 750 G.	8410857011135	12	64